



## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ .....	1
КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ .....	2
УСТАНОВКА .....	2
ТРУБКА .....	3
БАЗОВЫЙ БЛОК .....	4
ИНФОРМАЦИЯ НА ЖК ДИСПЛЕЕ .....	5
ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ .....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА .....	11
РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБКИ НА БАЗОВОМ БЛОКЕ .....	13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ .....	14
ПРЯМОЙ ВЫЗОВ (BABY CALL) .....	17
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	18

RU-1



## КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### ALLURE 100

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. Беспроводная трубка | 1 шт. |
| 2. Базовый блок        | 1 шт. |

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. Сетевой адаптер питания | 1 шт. |
| 2. Телефонный шнур         | 1 шт. |
| 3. Аккумуляторная батарея  | 2 шт. |
| 4. Поясная клипса          | 1 шт. |

## УСТАНОВКА

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ

#### См. Иллюстрацию 1

- Откройте крышку батарейного отделения и вставьте 2 аккумуляторные батареи.
- Закройте крышку батарейного отделения.
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ!** Использование батарей другого типа может повредить ваш телефон.

#### Внимание!

**Перед первым использованием радиотелефона его следует зарядить в течение 16 часов. При этом аппарат не должен быть включен в телефонную линию.**

- Для того чтобы зарядить батарею, установите трубку на базовый блок.
- Индикатор на дисплее показывает степень заряда батареи.
- Полностью заряженная батарея обеспечивает работу трубки в течение 6 часов непрерывного разговора и 7 дней в режиме ожидания.

RU - 2

ALLU\_RU\_2.rnd

2

25.06.2003, 13:39





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА

### См. Иллюстрацию II

- Вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо (1), расположенное на нижней стороне базового блока, и включите адаптер в сеть.
- Вставьте разъем на одном конце телефонного шнура в гнездо (2) на базовом блоке, а разъем на другом конце подключите к телефонной розетке.

### Внимание!

Если Вы правильно подключили ALLURE 100, связь между базовым блоком и трубкой установится автоматически.

## ТРУБКА

### См. Иллюстрацию III

1. • Выполнение звонка и прием вызова.
2. • Переход к следующему пункту Меню.
  - Просмотр даты и времени звонка, сохраненного в памяти определителя номера.
  - Активация функции GLSN во время разговора.
3. • Отключение микрофона во время разговора.
  - Удаление цифр или буквы при неправильном вводе.
  - Переход к предыдущему пункту Меню.
  - Возврат в режим ожидания из режима программирования при нажатии и удерживании кнопки в течение 2 сек.
4. • Регулировка громкости во время разговора.
5. • Повторный набор последних набранных номеров.
  - Пауза.
6. • Доступ к встроенной Телефонной книжке.

RU - 3



Allu\_RU\_2.rnd

3



25.06.2003, 13:39



7.  • Вход в меню и режим программирования и подтверждение выбора установки после изменения.
8.  • Переход к следующему пункту Меню.
  - Просмотр памяти определителя номера.
  - Включение спикерфона на трубке.
9.
  - Клавиатура.
10.
  - ЖК Дисплей

## БАЗОВЫЙ БЛОК

### См. Иллюстрацию III

11. Индикатор зарядки      Индикатор светится в процессе зарядки и мигает при звонке.

### Внимание!

**Когда трубка лежит на базовом блоке, индикатор ВСЕГДА должен светиться. Если этого не происходит, то либо трубка была неправильно положена на базовый блок, либо сетевой адаптер неправильно подключен и трубка не может зарядиться.**

12. Поиск трубки      Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать зарегистрированную трубку при поиске
13. Заряжающие контакты      Следите, чтобы контакты оставались сухими и чистыми.

RU - 4


Aliu\_RU\_2.rnd

4

25.06.2003, 13:39



## ИНФОРМАЦИЯ НА ЖК ДИСПЛЕЕ



1. Эта пиктограмма показывает, что Вы работаете со встроенной записной книжкой.
2. Эта пиктограмма показывает, что Вы находитесь в Меню.
3. Эта пиктограмма показывает уровень заряда батареи, и мигает, когда батарея разряжена.
4. Эта пиктограмма показывает, что звонок отклонен.
5. Эта пиктограмма показывает, что трубка находится в режиме разговора, и мигает, когда Вам звонят.
6. Эта пиктограмма показывает, что микрофон во время разговора был временно отключен.
7. Эта пиктограмма показывает, что на трубке включен спикерфон-громкая связь.
8. Эта пиктограмма показывает, что трубка находится в зоне связи с базовым блоком, и мигает, если трубка оказывается вне зоны связи с базовым блоком.

## ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ

Перед началом использования ALLURE 100 Вы можете выбрать различные варианты настройки в Меню телефона.

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Когда Вы начинаете программировать, трубка должна находиться в режиме ожидания.
- Для входа в Меню используйте кнопку .
- Для выхода из Меню - кнопку .
- Во время программирования не делайте паузу между Вашими действиями больше 5 секунд.

**RU - 5**











ALLURE\_RU\_2.rnd

5

25.06.2003, 13:39






## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «УСТАНОВКА».
- Нажмите кнопку .
- Нажимайте снова кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «ДАТА ВРЕМЯ».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «ГД»,
- Введите две последние цифры года. (например, 03 для 2003 года).
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- На дисплее появится надпись «МЕСЯЦ».
- Введите две цифры номера месяца.
- Нажмите кнопку  для подтверждения выбора месяца.
- На дисплее появится надпись «ДЕНЬ».
- Введите число.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- На дисплее появится надпись «ЧАС».
- Введите час.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- На дисплее появится надпись «МНУТА».
- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку  еще раз, и Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

## МЕЛОДИЯ ЗВОНКА

Вы можете установить мелодию звонка, выбрав одну из 9 возможных.

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «ЗВУКИ».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «ВНЕШНИЙ».

**RU - 6**






AltU\_RU\_2.rnd

6













25.06.2003, 13:39



- Нажмите кнопку .  
На дисплее появится надпись «МЕЛОДИЯ».
- Нажмите кнопку  еще раз, а теперь, с помощью кнопок  и  выберите мелодию.
- Для подтверждения выбранной мелодии нажмите кнопку  еще раз.

### ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА








**Вы можете установить громкость звонка, выбрав один из 9 возможных уровней.**

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «ЗВОНОК».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «ВНЕДИЗЯ».
- Нажмите кнопку  и  а затем кнопку .
- На дисплее появится надпись «РЕГУЛИРОВАТЬ».
- Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопок  и  выберите необходимый уровень громкости звонка.
- Для подтверждения выбранного уровня громкости нажмите кнопку  еще раз, и Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

**Внимание!**

Если Вы выберете уровень громкости '0', то в этом случае звонок будет полностью выключен. На дисплее появится символ .

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КНОПОК

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «НАЗНАЧ.».
- Нажмите кнопку , потом кнопку , а затем снова кнопку .
- С помощью кнопок  и  выберите «НАДП.ВЫКЛ.» (выключить) или «НАДП.ВКЛ.» (включить).

**RU-7**

allu\_RU\_2.rnd







7

25.06.2003, 13:39



- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку  еще раз.  
Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.









### **БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ**

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*КЛОТЪН*».
- Нажмите кнопку  на дисплее появится надпись «*БЛОКИРОВКА*».
- Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопки  выберите «*ВКЛЮЧИТЬ*» (включить блокировку) или «*ОТКЛЮЧИТЬ*» (снять блокировку).
- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку  еще раз.  
Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

### **ПРОГРАМИРОВАНИЕ PIN-КОДА**

Многие функции MA61C, такие, например как «*Запрет номеров*» могут быть установлены только после введения PIN-Кода. При поставке установлен PIN-Код '0000'.

#### **Как изменить установленный PIN- Код?**

- Нажмите кнопку .
  - Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*ВВЕДИТЕ ПИН*».
  - Нажмите кнопку , а затем нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*ПИНКОД*».
  - Нажмите кнопку  еще раз.
  - Введите свой старый PIN-код (поставляется с PIN-кодом '0000') и нажмите кнопку .
  - Введите новый PIN-код (не более 8 цифр) и нажмите кнопку .
  - Введите новый PIN-код еще раз и нажмите кнопку .
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.



**RU - 8**

Allu\_RU\_2.rnd

8



25.06.2003, 13:39













## Внимание!

Перед вводом нового PIN-кода, его следует запомнить или записать!  
Удаление забытого PIN-кода возможно только в сервисном центре и не является гарантийной услугой.

## ТОНЕ/PULSE (\*)

### Программная установка

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*УСТАНОВИТЬ*».
- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*РЕЖИМ*».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «*ТОН*».
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*ДЛИТЕЛЬНОСТЬ*».
- Нажмите кнопку  для подтверждения Вашего выбора.
- Нажмите кнопку  для подтверждения звуковой сигнал.

### Оперативное переключение

- Для оперативного перехода из импульсного режима в тональный режим нажмите кнопку .

(\*) Эта функция **НЕ** используется в тех странах Европы, где возможен только тональный режим набора номера.

## ПЕРЕУСТАНОВКА

Это действие позволяет отменить все изменения и вернуться к стандартным установкам (громкость звонка, мелодия звонка, язык, звуковое сопровождение нажатия кнопок, блокировка номеров...).

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*УСТАНОВИТЬ*».
- Нажмите кнопку .

RU - 9





- Нажмите кнопку (F7) еще несколько раз, пока на дисплее не появится надпись «*ЗВУК*».
- Нажмите кнопку (F8) и введите свой PIN-код (поставляется с PIN-кодом '0000').
- Нажмите кнопку (F9) для подтверждения возврата к стандартным установкам.  
Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

**Внимание!**

- С помощью переустановки Вы не сможете воспроизвести забытый PIN-код.
- Записи в Телефонной книжке сохранятся.
- Регистрация трубки не отменится.

**СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ**

Блокировка клавиатуры	нет
Звуковое подтверждение нажатия кнопок	включено
Громкость приема	Уровень 4
Мелодия вызова	1
Громкость звонка	5
Язык Меню	Русский
PIN-код	0000

**RU - 10**

Allu\_RU\_2.pmd




10

25.06.2003, 13:39



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

### Внимание!

- После подключения и установки батареи ALLURE 100 включится автоматически!
- Если Вы хотите полностью выключить телефон, Вы можете проденать следующее:
  1. Нажмите кнопку , а затем нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «Выключить».
  2. Нажмите кнопку  для подтверждения.Трубка не будет звонить и последний набранный номер сотрется из памяти.
- Для того, чтобы вновь включить трубку после полного выключения, нажмите любую кнопку.
- Ваш телефон вернется в режим ожидания.

### ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА



Выполнить звонок можно двумя способами:

1. Нажмите кнопку  и введите номер телефона.
2. Введите номер телефона и нажмите кнопку .

Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку  один раз и Вы удалите 1 цифру. Чтобы удалить весь неправильный номер, нажмите и удержите кнопку  в течение нескольких секунд.

### ОТВЕТ НА ВЫЗОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА

При поступлении звонка, трубка будет подавать звуковые сигналы:

- Нажмите кнопку , чтобы ответить на вызов.
- Для того, чтобы завершить разговор, снова нажмите кнопку .

RU - 11

ALLURE\_2.rnd

11

25.06.2003, 13:39




### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА

Во время разговора Вы можете изменить громкость звука следующим образом:

- Нажмите **[vol]**.  
Текущий уровень громкости отобразится на дисплее.
- При помощи клавиатуры выберите уровень от 1 до 5.
- Нажмите **[vol]** для подтверждения.

### КНОПКА 'МУТЕ'

- Для отключения микрофона нажмите кнопку **[MUTE]**.  
На дисплее появится символ .  
Человек на другом конце линии не будет слышать Вас, но Вы будете его слышать.
- Включение микрофона производится повторным нажатием кнопки **[MUTE]**.

### ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

Во время разговора Вы можете включить громкую связь на трубку и Вы сможете говорить, не держа трубку в руке.

- Нажмите кнопку **[Loudspeaker]**.
- На дисплее появится символ .
- Чтобы отключить громкую связь и продолжить разговор через трубку, нажмите кнопку **[Loudspeaker]** еще раз.
- Для завершения разговора нажмите кнопку **[END]**.

### Внимание!

**Во время разговора Вы можете регулировать громкость громкой связи так же, как описано выше в главе «Регулировка громкости звука».**



RU - 12

Allu\_RU\_2.rnd

12






25.06.2003, 13:39



## ПРОСМОТР И ДОЗВОН ПО ПОСЛЕДНИМ НАБРАННЫМ НОМЕРАМ

С помощью ALLURE 100 Вы можете просмотреть 5 последних набранных номеров.

- Трубка находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку  на дисплее появится последний набранный номер.
- Чтобы просмотреть предыдущий набранный номер, нажмите еще раз кнопку .
- Нажмите кнопку  для вызова номера, который сейчас вы свечивается на дисплее.

## ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Телефон автоматически показывает продолжительность разговора. Это время остается на дисплее в течение нескольких секунд после окончания разговора до того, как телефон вернется в режим ожидания.

## ПОИСК ТРУБКИ

- Если Вы не можете найти трубку, нажмите кнопку  на базовом блоке.
- Трубка сразу же подаст звуковой сигнал.
- Нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звонки.



## Внимание!

Никогда не нажимайте кнопку поиска трубки на базовом блоке более, чем на 3 сек.  
В этом случае Вы отмените регистрацию трубки на базовом блоке.

## РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБКИ НА БАЗОВОМ БЛОКЕ

Телефон поставляется с трубкой, зарегистрированной на базовом блоке.

**Если вы случайно отменили регистрацию дополнительной трубки, продолжайте следующее:**

- Нажмите кнопку  на базовом блоке, и удерживайте ее на 10 сек.
- Красный световой индикатор над кнопкой начинает мигать.
- Нажмите кнопку  на трубке.

RU -13







ALLU\_RU\_2.rnd

13



25.06.2003, 13:39



- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*Регистр*» (регистрация базового блока).
  - Введите цифру 1 и нажимите кнопку .
  - Нажимите кнопку .
  - Символ  на дисплее начнет мигать, и появится надпись «*Поиск*» (поиск).
  - Нажимите кнопку  еще раз и введите PIN-Код (при поставке PIN-Код '0000').
  - Нажимите кнопку .
- Если регистрация прошла успешно, Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

#### Внимание!

**Базовый блок еще в течение 3-х минут остается в режиме регистрации.**



**Если регистрация трубки не была завершена, лучше повторите регистрацию с самого начала.**

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

В телефонной книжке PREMIER ALLURE 100 Вы можете сохранить до 20 номеров телефонов и имен.

#### ЗАПИСЬ ИМЕНИ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИЖКУ

Телефон находится в режиме ожидания.

- Наберите номер, который Вы хотите сохранить.
- Нажимите кнопку .
- Теперь введите имя, которое Вы хотите сохранить.
- Для ввода используйте клавиатуру.
- Нажимите кнопку .

Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Если все ячейки памяти уже заполнены, Вы услышите три звуковых сигнала.

- Чтобы исправить ошибку в случае неправильного ввода, используйте кнопку .

RU - 14

Allu\_RU\_2.rnd

14



25.06.2003, 13:39






Использование клавиатуры

Кнопка	Одно нажатие	Два нажатия	Три нажатия	Четыре нажатия
1	:	/	+	
2	A	B	C	
3	D	E	F	
4	G	H	I	
5	J	K	L	
6	M	N	O	
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	
9	W	X	Y	Z
0	пробел			

Пример:  
Чтобы ввести имя "ЛУХЕ", нажмите:  
3x(5), 2x(8), 2x(9), 2x(3).








ПОИСК НОМЕРА В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ

- Телефон находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку .
  - С помощью кнопки  начните поиск. Этой кнопкой Вы можете перемещаться по записям в памяти Телефонной книжки.
  - Дойдя до первой записи, Вы можете посмотреть все имена и телефоны снова, нажимая кнопку .







## ВЫЗОВ ПО НОМЕРУ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

### Вы можете сделать это двумя способами:







1. Телефон находится в режиме ожидания.
  - Нажмите кнопку , а теперь с помощью кнопки  найдите нужную запись в Телефонной книжке.
  - Нажмите кнопку , когда на дисплее появится нужный номер.
2. Телефон находится в режиме ожидания.
  - Нажмите кнопку .
  - Нажмите кнопку , а теперь с помощью кнопки  найдите нужную запись в Телефонной книжке.
  - Нажмите кнопку , когда на дисплее появится нужный номер.

## УДАЛЕНИЕ НОМЕРА И ИМЕНИ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

Телефон находится в режиме ожидания.

- Нажмите кнопку .
  - С помощью кнопки  перейдите к номеру, который Вы хотите удалить.
  - Нажмите кнопку .
  - На дисплее появится надпись «*УДАЛИТЬ?*».
  - Нажмите кнопку  для подтверждения.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

## РЕДАКТИРОВАНИЕ НОМЕРА И ИМЕНИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ

- Нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*ТЕЛ. КНИЖКА*».
- Нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  снова, пока на дисплее не появится надпись «*ИЗМЕНИТЬ?*».
- Нажмите кнопку , а теперь с помощью кнопки  найдите нужный номер в Телефонной книжке.

RU - 16





- Нажмите кнопку (↔) еще раз, когда на дисплее появится имя и номер, которые Вы хотите редактировать.
- Для редактирования имени, Вы можете использовать кнопку (⊗) (для удаления) и клавиатуру для ввода (см. таблицу на стр. 15).
- Нажмите кнопку (↔) для подтверждения редактирования имени.
- Отредактируйте номер.
- Нажмите кнопку (↔) для подтверждения.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

## ПРЯМОЙ ВЫЗОВ (BABY CALL)

### ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА ФУНКЦИЯ?

Если Вы запрограммировали номер, как «Прямой вызов» и активизировали эту функцию, то данный номер будет набираться при нажатии любой кнопки.

**Например:** Если Ваш ребенок дома один, и Вы хотите, чтобы он легко мог дозвониться до Вас, запрограммируйте номер Вашего мобильного телефона, как «Прямой вызов». Этот номер будет немедленно набран, если ребенок нажмет любую кнопку телефона ALLURE 100.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ПРЯМОГО ВЫЗОВА»



- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↔) до появления надписи «*Прямой вызов*» на дисплее.
- Нажмите кнопку (↔) еще раз.
- Если необходимо, при помощи кнопки (⊗) Вы можете изменить или удалить запрограммированный номер
- Введите желаемый номер для «Прямой вызова»
- Нажмите кнопку (↔) для подтверждения.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ПРЯМОГО ВЫЗОВА»

- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↔) до появления надписи «*Прямой вызов*» на дисплее.

RU -17



- Нажмите и удерживайте 2 сек кнопку  до появления надписи «*PLEASE VOLT*» на дисплее.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.
- Теперь, если Вы нажмете любую кнопку, номер «Прямой вызова» будет набран.
- Для окончания разговора нажмите кнопку .

#### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ПРЯМОГО ВЫЗОВА»**

- Нажмите кнопку  дважды.
- Вы услышите подтверждающий звуковой с ипнал.
- ALLURE 100 вернется в режим ожидания.

#### **НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**



- Допускается незначительное нагревание корпуса телефона во время зарядки аккумулятора.
- Во избежание помех со стороны других электронных приборов, таких, как телевизор, радио или компьютер, размещайте телефон на расстоянии не ближе 1 метра от этих приборов.
- Максимальная дальность связи любого телефона зависит от окружающей обстановки, например от качества стены перекрытий здания, плотности городской застройки и близости источников электромагнитных помех.
- Не используйте аппарат во влажных помещениях или ванных комнатах.
- Держите аппарат вдали от огня, прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Не используйте этот аппарат при утечке газа.
- Протирайте аппарат влажной антистатической тканью.
- Не используйте жидких моющих средств и спреев.



**RU - 18**

Allu\_RU\_2.pmd

18



25.06.2003, 13:39



Авторизованные сервисные центры ПРЕМИЕР

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
МОСКВА	АЛЬВИС ПЛЮС	ШАБОЛОВА Д. 34	(095) 236 79 57
МОСКВА	ЭЛЬ МАСТЕР	НАГОРНЫЙ ПРОЕЗД Д. 6, СТР. 2	(095) 916 72 49, 123 20 05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	SMILE MOBILE	С. -ПЕТЕРБУРГ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК Д. 5, ОФ. 102	(812) 346 60 66
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	SMILE MOBILE	С. -ПЕТЕРБУРГ, СЕННАЯ ПЛ. Д. 11, ПЛАВЬОН 23 Г	(812) 310 57 08
БАРНАУЛ	АЦТО	БАРНАУЛ, УЛ. КОРОЛЕНКО 40	(3852) 24 57 32
ВОРОНЕЖ	ЭЛЬ-СЕРВИС	ВОРОНЕЖ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 172	(0732) 54 32 91
КАЗАНЬ	ЭЛЬДОРАДО-СЕРВИС	КАЗАНЬ, УЛ. ЗОРТЕ Д. 95	(8432) 68 50 05, 69 50 65
КАЛИНИНГРАД	ВЕСТЕР-СЕРВИС	КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГОРЬКОГО Д. 50	(0112) 27 31 51
НОВОСИБИРСК	СИБИРЬТЕЛЕКОМ - НТТС	НОВОСИБИРСК, УЛ. ДУСИ КОВАЛЬЧУК, 258/1	(3832) 26 05 81/83
НОВОСИБИРСК	ЭЛЬ-СЕРВИС	НОВОСИБИРСК, УЛ. 1-АЯ ЕЛЬЦОВА Д. 1	3832) 28 52 46
ОМСК	СИСТЕКС	ОМСК, ПР. МИРА, 47	(3812) 26 84 26
ОРСК	СТАНДАРТ Н	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 46	(35372) 1 13 13, 1 12 12
ПЕРМЬ	ЭЛЬДОРАДО-СЕРВИС	ПЕРМЬ, БУЛЬВАР ГАГАРИНА Д. 32	(3422) 60 19 96, 48 44 77
РОСТОВ	ЭЛЬСЕРВИС	РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 206	(8632) 61 80 66
САМАРА	СЕРВИС-ЦЕНТР	САМАРА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 62	(8462) 54 50 05, 93 22 50
ТОМЬ	ТОМЬ ТРЕЙД	ТОМЬ, ГЕРЦЕНА, 101	(34522) 46 41 06
УФА	ЭЛЬДОРАДО-ЛЕНД	УФА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Д. 100	(3472) 22 24 48
ЧЕЛЯБИНСК	ЭЛЬ-СЕРВИС	ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 32	(3512) 65 31 09

