



Illustration I




Illustration II




Illustration III




Illustration IV





Illustration V





СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	2
УСТАНОВКА	2
ТРУБКА	3
БАЗОВЫЙ БЛОК	4
ИНФОРМАЦИЯ НА ЖК ДИСПЛЕЕ	5
ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА	13
РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБОК НА БАЗОВОМ БЛОКЕ	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ	16
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА САЛЛЕР ID (SLIP)	19
ПРЯМОЙ ВЫЗОВ	21
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	21

RU-1



КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МАСШ 100

1. Беспроводная трубка 1 шт.
2. Базовый блок 1 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Сетевой адаптер питания 1 шт.
2. Телефонный шнур 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея 1 шт.
4. Порочная клипса 1 шт.

УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ

См. Иллюстрацию 1

- Снимите с трубки порочную клипсу.
- Откройте крышку батарейного отделения.
- Вставьте белый разъем аккумулятора в гнездо трубки.
- Закройте крышку батарейного отделения.

Внимание!

Перед первым использованием радиотелефона его следует зарядить в течение 16 часов. При этом аппарат не должен быть включен в телефонную линию.

- Для того чтобы зарядить батарею, установите трубку на базовый блок.
- Индикатор на дисплее показывает степень заряда батареи.
- Полностью заряженная батарея обеспечивает работу трубки в течение 6 часов непрерывного разговора и 7 дней в режиме ожидания.

RU - 2



ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА

См. Иллюстрацию II

- Вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо (2), расположенное на нижней стороне базового блока, и включите адаптер в сеть.
- Вставьте разъем на одном конце телефонного шнура в гнездо (1) на базовом блоке, а разъем на другом конце подключите к телефонной розетке.

Внимание!

Если Вы правильно подключили MAGIC, связь между базовым блоком и трубкой установится автоматически.

На ЖК дисплее высветится номер базового блока (BV-1) и трубки (H5-1).

ТРУБКА

См. Иллюстрацию III

1. • Выключение звонка и прием вызова.
2. • Переход к следующему пункту Меню.
• Просмотр даты и времени звонка, сохраненного в памяти определителя номера.
• Активация функции FLASH во время разговора.
3. • Отключение микрофона. во время разговора.
• Удаление цифр или букв при неправильном вводе.
• Переход к предыдущему пункту Меню.
• Возврат в режим ожидания из режима программирования при нажатии и удерживании кнопки в течение 2 сек.
4. • Регулировка громкости во время разговора.
5. • Повторный набор последних набранных номеров.
• Пауза.
6. • Доступ к встроенной Телефонной книжке.

RU - 3



7.  • Вход в меню и режим программирования и подтверждение выбора установки после изменения.
8.  • Переход к следующему пункту Меню.
 - Просмотр памяти определителя номера.
 - Включение спикерфона на трубке.
9. • Клавиатура.
10. • ЖК Дисплей

БАЗОВЫЙ БЛОК

См. Иллюстрацию IV

1. индикатор зарядки

Индикатор светится в процессе зарядки и мигает при звонке.

Внимание!
Когда трубка лежит на базовом блоке, индикатор ВСЕГДА должен светиться. Если этого не происходит, то либо трубка была неправильно положена на базовый блок, либо сетевой адаптер неправильно подключен и трубка не может зарядиться.

2. поиск трубки
 3. заряжающие контакты
- Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать зарегистрированную трубку при поиске
Следите, чтобы контакты оставались сухими и чистыми.

RU - 4


M_Magic_100_RU_cong.rnd

4

18.02.2003, 14:40



ИНФОРМАЦИЯ НА ЖК ДИСПЛЕЕ



1. Эта пиктограмма появляется, если кто-то оставил сообщение в Вашем голосовом почтовом ящике. **Данная функция работает только в том случае, если Вам предоставляет эту услугу Ваша телефонная компания.**
2. Эта пиктограмма показывает, что Вы работаете со встроенной записной книжкой.
3. Эта пиктограмма показывает, что Вы находитесь в Меню.
4. Эта пиктограмма показывает уровень заряда батареи, и мигает, когда батарея разряжена.
5. Эта пиктограмма показывает, что звонок отключен.
6. Эта пиктограмма показывает, что трубка находится в режиме разговора, и мигает, когда Вам звонят.
7. Эта пиктограмма показывает, что микрофон во время разговора был временно отключен.
8. Эта пиктограмма показывает, что в памяти определителя номера есть номера, и мигает, когда в памяти сохранен номер звонка, который Вы еще не просмотрели.
9. **Данная функция работает только в том случае, если услугу определения номера Вам предоставляет Ваша телефонная компания.**
Эта пиктограмма показывает, что на трубке включен спикерфон-прокладка связи.
10. Эта пиктограмма показывает, что трубка находится в зоне связи с базовым блоком, и мигает, если трубка оказывается вне зоны связи с базовым блоком.

RU - 5



ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ

Перед началом использования MAGIC Вы можете выбрать различные варианты настройки в Меню телефона.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Когда Вы начинаете программировать, трубка должна находиться в режиме ожидания.
- Для входа в Меню используйте кнопку (↔).
- Для выхода из Меню - кнопку (⊗).
- Во время программирования не делайте паузу между Вашими действиями больше 5 секунд.

ВЫБОР ЯЗЫКА ДИСПЛЕЯ

- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «SETTINGS».
- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте снова кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «LANGUAGE».
- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится нужный язык.
- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку (↔) еще раз.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «SETTINGS».
- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте снова кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «DATE/TIME».
- Нажмите кнопку (↔).
- На дисплее появится надпись «SET».

RU - 6



- Введите две последние цифры года. (например, 02 для 2002 года).
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- На дисплее появится надпись «ПННН».
- Введите две цифры номера месяца.
- Нажмите кнопку  для подтверждения выбора месяца.
- На дисплее появится надпись «ПНН».
- Введите число.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- На дисплее появится надпись «НН/Н».
- Введите час.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- На дисплее появится надпись «ПН/П».
- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку  еще раз, и Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.



МЕЛОДИЯ ЗВОНКА

Вы можете установить мелодию звонка, выбрав одну из 9 возможных.

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «RINGS».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «СУТЕРН».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «MELDIES».
- Нажмите кнопку  еще раз, а теперь, с помощью кнопок  и  выберите мелодию.
- Для подтверждения выбранной мелодии нажмите кнопку  еще раз.



RU-7





ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА

Вы можете установить громкость звонка, выбрав один из 9 возможных уровней.

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «RING SEL».
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «EXTEND».
- Нажмите кнопку , а затем кнопку .
- На дисплее появится надпись «VOLUME».
- Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопок и выберите необходимый уровень громкости звонка.
- Для подтверждения выбранного уровня громкости нажмите кнопку еще раз, и Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.



Внимание!
Если Вы выберете уровень громкости '0', то в этом случае звонок будет полностью выключен.
На дисплее появится символ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КНОПОК

- Нажмите кнопку .
 - Нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «KEY SETTL».
 - Нажмите кнопку , потом кнопку , а затем снова кнопку .
 - С помощью кнопки выберите «OFF» (включить) или «ON» (выключить).
 - Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку еще раз.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

RU - 8





БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «KEY SETUP».
- Нажмите кнопку а затем нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «KEY LOCK».
- Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопки выберите «LOCK» (включить блокировку) или «UNLOCK» (снять блокировку).
- Для подтверждения Вашего выбора нажмите кнопку еще раз.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

ПРОГРАМИРОВАНИЕ PIN-КОДА

Многие функции MAGIC, такие, например как «Запрет номеров» могут быть установлены только после введения PIN-Кода. При поставке установлен PIN-Код '0000'.

Как изменить установленный PIN- Код?

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «SET PIN».
- Нажмите кнопку а затем нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «PIN LOCK».
- Нажмите кнопку еще раз.
- Введите свой старый PIN-код (поставляется с PIN-кодом '0000') и нажмите кнопку .
- Введите новый PIN-код (не более 8 цифр) и нажмите кнопку .
- Введите новый PIN-код еще раз и нажмите кнопку .
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Внимание!

Перед вводом нового PIN-кода, его следует запомнить или записать!

Удаление забытого PIN-кода возможно только в сервисном центре и не является гарантийной услугой.

RU - 9



БЛОКИРОВКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

На MAGIC Вы можете запретить вызов номеров телефонов. Для этого вы можете заблокировать до 5 первых цифр в телефонном номере.

Примеры номеров, вызов которых можно запретить:

- '00' : если запретить этот номер, то набор междугородных номеров будет невозможен.
- '06' или '0475' : если запретить эти номера, то набор номеров мобильных телефонов начинающихся с цифр '06' или '0475' будет невозможен.
- '0900' : можно запретить набор номеров, начинающихся с этих цифр.

КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ НОМЕР?

- Нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*SETTING*».
 - Нажмите кнопку , а затем нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*FORWARD*» (исключение).
 - Нажмите кнопку  и введите свой PIN-Код (поставляется с PIN-кодом '0000').
 - Нажмите кнопку  еще раз и введите первые цифры номера (от 1 до 5 цифр), который вы хотите заблокировать.
 - Нажмите кнопку  и введите номер 1.
 - Нажмите кнопку  для подтверждения блокировки.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал

Для того, чтобы заблокировать несколько номеров телефонов (не более 5) продолжайте описанную выше операцию необходимое число раз.

Чтобы перейти к блокировке следующего номера, Вам надо ввести PIN-Код и нажать кнопку .

На дисплее появится надпись «*FORWARD*».

Теперь Вы можете приступить к блокировке номера, как описано выше.

RU - 10



КАК ОТМЕНИТЬ БЛОКИРОВКУ НОМЕРА?

- Нажмите кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*SETTING*».
- Нажимайте кнопку (↔), а затем нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*ENTER*» (исключение).
- Нажимайте кнопку (↔) и введите свой PIN-Код (поставляется с PIN-кодом '0000').
- Нажимайте кнопку (↔) еще раз.
- Теперь с помощью кнопки (↔) просто удалите ненужный заблокированный номер.
- Нажимайте кнопку (↔) для подтверждения блокировки.
Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

ТОНЕ/PULSE (*)

Программная установка

- Нажимайте кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*SETTING*».
- Нажимайте кнопку (↔).
- Нажимайте кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*PH_PULSE*».
- Нажимайте кнопку (↔).
- На дисплее появится надпись «*TONE*».
- Нажимайте кнопку (↕), выберите режим: «*TONE*» или «*PULSE*».
- Нажимайте кнопку (↔) для подтверждения Вашего выбора.
Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Оперативное переключение

- Для оперативного перехода из импульсного режима в тональный режим нажмите кнопку*.

(*) Эта функция **НЕ** используется в тех странах Европы, где возможен только тональный режим набора номера.

RU - 11



ПЕРЕУСТАНОВКА

Это действие позволяет отменить все изменения и вернуться к стандартным установкам (громкость звонка, мелодия звонка, язык, звуковое сопровождение нажатия кнопок, блокировка номеров...).

- Нажмите кнопку (↔).
 - Нажмите кнопку (↕) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*SETTING*».
 - Нажмите кнопку (↔).
 - Нажмите кнопку (↕) еще несколько раз, пока на дисплее не появится надпись «*RESET*».
 - Нажмите кнопку (↔) и введите свой PIN-Код (поставляется с PIN-кодом '0000').
 - Нажмите кнопку (↔) для подтверждения возврата к стандартным установкам.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Внимание!

- С помощью переустановки Вы не сможете воспроизвести забытый PIN-Код.
- Записи в Телефонной книжке сохраняются.
- Регистрация трубки не отменяется.

СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ

Блокировка клавиатуры	нет
Звуковое подтверждение нажатия кнопок	включено
Громкость приема	Уровень 3
Мелодия вызова	1
Громкость звонка	5
Язык Меню	Английский
PIN-код	0000

RU - 12



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

Внимание!

- После подключения и установки батареи MAGIC включится автоматически!
- Если Вы хотите полностью выключить телефон, Вы можете сделать следующее:
 1. Нажмите кнопку , а затем нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*POWER OFF*».
 2. Нажмите кнопку  для подтверждения.Трубка не будет звонить и последний набранный номер сотрется из памяти.
- Для того, чтобы вновь включить трубку после полного выключения, нажмите любую кнопку.
- Ваш телефон вернется в режим ожидания.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА

Выполнить звонок можно двумя способами:

1. Нажмите кнопку  и введите номер телефона.
2. Введите номер телефона и нажмите кнопку .

Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку  один раз и Вы удалите 1 цифру. Чтобы удалить весь неправильный номер, нажмите и удержите кнопку  в течение нескольких секунд.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА

При поступлении звонка, трубка будет подавать звуковые сигналы:

- Нажмите кнопку , чтобы ответить на вызов.
- Для того, чтобы завершить разговор, снова нажмите кнопку .

RU - 13



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА

Во время разговора Вы можете изменить громкость звука следующим образом:

- Нажмите **[vol]**.
- Текущий уровень громкости отобразится на дисплее.
- При помощи клавиатуры выберите уровень от 1 до 5.
- Нажмите **[vol]** для подтверждения.

КНОПКА 'МУТЕ'

- Для отключения микрофона нажмите кнопку **[MUTE]**.
- На дисплее появится символ . Человек на другом конце линии не будет слышать Вас, но Вы будете его слышать.
- Включение микрофона производится повторным нажатием кнопки **[MUTE]**.



ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

- Во время разговора Вы можете включить громкую связь на трубке и Вы сможете говорить, не держа трубку в руке.
- Нажмите кнопку **[TALK]**.
 - На дисплее появится символ .
 - Чтобы отключить громкую связь и продолжить разговор через трубку, нажмите кнопку **[TALK]** еще раз.
 - Для завершения разговора нажмите кнопку **[END]**.

Внимание!

Во время разговора Вы можете регулировать громкость громкой связи так же, как описано выше в главе «Регулировка громкости звука».

ПРОСМОТР И ДОЗВОН ПО ПОСЛЕДНИМ НАБРАННЫМ НОМЕРАМ

- С помощью MAGIC Вы можете просмотреть 5 последних набранных номеров:
- Трубка находится в режиме ожидания.

RU - 14





- Нажмите кнопку  на дисплее появится последний набранный номер.
- Чтобы просмотреть предыдущий набранный номер, нажмите еще раз кнопку .
- Нажмите кнопку  для вызова номера, который сейчас вы свечивается на дисплее.

ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Телефон автоматически показывает продолжительность разговора. Это время остается на дисплее в течение нескольких секунд после окончания разговора до того, как телефон вернется в режим ожидания.

ПОИСК ТРУБКИ

- Если Вы не можете найти трубку, нажмите кнопку  на базовом блоке.
- Трубка сразу же подаст звуковой сигнал.
- Нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звонки.

Внимание!

**Никогда не нажимайте кнопку поиска трубки на базовом блоке более, чем на 3 сек.
В этом случае Вы отмените регистрацию трубки на базовом блоке.**

РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБОК НА БАЗОВОМ БЛОКЕ

В режиме ожидания на дисплее Вы видите:

«ВУ-1 Н5-1».

На 1 базовом блоке ПРЕМЬЕР MAGiC возможна регистрация до 6 ДЕСТ ГАР совместимых трубок любых производителей. Трубку ПРЕМЬЕР MAGiC можно зарегистрировать на 4-х базовых блоках любых ДЕСТ ГАР совместимых телефонов.

Если вы случайно отменили регистрацию дополнительной трубки, продолжайте следующее:

- Нажмите кнопку  на базовом блоке, и удерживайте ее на 10 сек. Красный световой индикатор над кнопкой начинает мигать.
- Нажмите кнопку  на трубке, которую Вы хотите зарегистрировать.
- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «ВРЕМЯ СЛВ» (регистрация базового блока).

RU - 15



- Введите номер базового блока и нажмите кнопку .
 - Нажмите кнопку .
 - Символ T на дисплее начнет мигать, и появится надпись «*SEARCHING*» (поиск).
 - Нажмите кнопку  еще раз и введите PIN-Код (при поставке PIN-Код '0000').
 - Нажмите кнопку .
- Если регистрация прошла успешно, Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Внимание!

Базовый блок еще в течение 3-х минут остается в режиме регистрации.

Если регистрация трубок не была завершена, лучше повторите регистрацию с самого начала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

В телефонной книжке PREMIER MAGIC Вы можете сохранить до 20 номеров телефонов и имен.

ЗАПИСЬ ИМЕНИ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИЖКУ

Телефон находится в режиме ожидания.

- Наберите номер, который Вы хотите сохранить.
 - Нажмите кнопку .
 - Теперь введите имя, которое Вы хотите сохранить.
- Для ввода используйте клавиатуру.

RU - 16

Кнопка	Одно нажатие	Два нажатия	Три нажатия	Четыре нажатия
1	:	/	+	
2	A	B	C	
3	D	E	F	
4	G	H	I	
5	J	K	L	
6	M	N	O	
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	
9	W	X	Y	Z
0	пробел			

Пример:

Чтобы ввести имя "ЛУХЕ", нажмите:
3x(5), 2x(8), 2x(9), 2x(3).

- Нажмите кнопку .

Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Если все ячейки памяти уже заполнены, Вы услышите три звуковых сигнала.

- Чтобы исправить ошибку в случае неправильного ввода, используйте кнопку .

ПОИСК НОМЕРА В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ

Телефон находится в режиме ожидания.

- Нажмите кнопку .
- С помощью кнопки  начните поиск. Этой кнопкой Вы можете перемещаться по записям в памяти Телефонной книжки.
- Дойдя до первой записи, Вы можете посмотреть все имена и телефоны снова, нажимая кнопку .

RU -17



ВЫЗОВ ПО НОМЕРУ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

Вы можете сделать это двумя способами:

1. Телефон находится в режиме ожидания.
 - Нажмите кнопку , а теперь с помощью кнопки  найдите нужную запись в Телефонной книжке.
 - Нажмите кнопку , когда на дисплее появится нужный номер.
2. Телефон находится в режиме ожидания.
 - Нажмите кнопку .
 - Нажмите кнопку , а теперь с помощью кнопки  найдите нужную запись в Телефонной книжке.
 - Нажмите кнопку , когда на дисплее появится нужный номер.

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА И ИМЕНИ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

Телефон находится в режиме ожидания.

- Нажмите кнопку .
- С помощью кнопки  перейдите к номеру, который Вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится надпись «*DELETE?*».
- Нажмите кнопку  для подтверждения.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

РЕДАКТИРОВАНИЕ НОМЕРА И ИМЕНИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ

- Нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «*Ред. номер*».
- Нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  снова, пока на дисплее не появится надпись «*EDIT?*».
- Нажмите кнопку , а теперь с помощью кнопки  найдите нужный номер в Телефонной книжке.

RU - 18

- Нажмите кнопку (↔) еще раз, когда на дисплее появится имя и номер, которые Вы хотите редактировать.
 - Для редактирования имени, Вы можете использовать кнопку (⊞) (для удаления) и клавиатуру для ввода (см. таблицу на стр. 17).
 - Нажмите кнопку (↔) для подтверждения редактирования имени.
 - Отредактируйте номер.
 - Нажмите кнопку (↔) для подтверждения.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА СЛЛЕР ID (SLIP)

Перед тем, как использовать эту функцию, уточните, предоставляет ли данную услугу Ваша телефонная компания.

- Функция определителя номера позволяет Вам увидеть на дисплее MAGIC номер абонента, который Вам звонит ДО ТОГО, как Вы будете отвечать на звонок. Если этот номер был сохранен в Вашей телефонной книжке, и ему присвоено имя, на дисплее также появится имя этого человека.
- Звонящий Вам человек может оставить свой номер в секрете заблокировав SLIP-функцию.
- Функция определителя номера также позволит Вам увидеть номера всех, кто звонил в Ваше отсутствие. Вы сможете всем им перезвонить и/или сохранить их номера в телефонной книжке.
- Определитель номера телефона MAGIC имеет память на 30 номеров с именами.


ПРОСМОТР НОМЕРОВ

- мигает на Вашем дисплее: Новые номера сохранены в памяти определителя номера.
- перестанет мигать, как только Вы просмотрите номера всех поступивших звонков.

RU - 19



- Нажмите кнопку (F10): на дисплее отобразится время поступления последнего сохраненного номера.



Ячейка памяти определителя номера

- Нажмите кнопку (к1), чтобы просмотреть записанный номер (с возможностью отображения имени).
- Нажмите кнопку (F10) чтобы перейти к предыдущему номеру и нажмите кнопку (к1) еще раз, чтобы просмотреть дополнительную информацию.
- Таким образом, Вы можете полностью просмотреть память определителя номера.
- Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку (к2).



ВЫЗОВ АБОНЕНТОВ. ИСПОЛЬЗУЯ ПАМЯТЬ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ НОМЕРА

- Нажимайте кнопки (к1) и (F10), до тех пор, пока на дисплее не появится нужный номер.
- Нажмите кнопку (к2).
Номер будет набран автоматически.



СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ

- Нажимайте кнопки (к1) и (F10), до тех пор, пока на дисплее не появится нужный номер.
- Нажмите кнопку (к2) пока на дисплее не появится надпись «STORE».
- Чтобы сохранить номер, нажмите кнопку (к2).
- Добавление имени для этого номера производится так же, как описано в главе «Редактирование номера и имени в Телефонной книжке» (стр. 18).

RU - 20





УДАЛЕНИЕ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ НОМЕРА

- Нажимайте кнопки **(*)** и **(#)**. До тех пор, пока на дисплее не появится нужный номер.
 - Нажмите кнопку **(X)** чтобы удалить выбранный номер.
 - Нажмите кнопку **(*)** для подтверждения.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

ПРЯМОЙ ВЫЗОВ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА ФУНКЦИЯ?

Если Вы запрограммировали номер, как «Прямой вызов» и активизировали эту функцию, то данный номер будет набираться при нажатии любой кнопки.

Например: Если Ваш ребенок дома один, и Вы хотите, чтобы он легко мог дозвониться до Вас, запрограммируйте номер Вашего мобильного телефона, как «Прямой вызов». Этот номер будет немедленно набран, если ребенок нажмет любую кнопку телефона MAGIC.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ПРЯМОГО ВЫЗОВА»

- Нажмите кнопку **(*)**.
- Нажимайте кнопку **(#)** до появления надписи «DIRECT» на дисплее.
- Нажмите кнопку **(*)** еще раз.
- Если необходимо, при помощи кнопки **(X)** Вы можете изменить или удалить запрограммированный номер
- Введите желаемый номер для «Прямого вызова»
- Нажмите кнопку **(*)** для подтверждения.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ПРЯМОГО ВЫЗОВА»

- Нажмите кнопку **(*)**.
- Нажимайте кнопку **(#)** до появления надписи «DIRECT» на дисплее.
- Нажмите и удерживайте 2 сек.кнопку **(X)** до появления надписи «DIRECT ON» на дисплее.

RU - 21



- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.
- Теперь, если Вы нажмете любую кнопку, номер «Прямого вызова» будет набран.
- Для окончания разговора нажмите кнопку (☒).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ПРЯМОГО ВЫЗОВА»

- Нажмите кнопку (☞) дважды.
- Вы услышите подтверждающий звуковой с игнал.
- МАГiС вернется в режим ожидания.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Допускается незначительное нагревание корпуса телефона во время зарядки аккумулятора. Не ставьте аппарат на антикаварную, полированную или деревянную мебель во избежание повреждений поверхности мебели.
- Во избежание помех со стороны других электронных приборов, таких, как телевизор, радио или компьютер, размещайте телефон на расстоянии не ближе 1 метра от этих приборов.
- Качество связи телефона зависит от окружающей среды обстановки, например, от материала зданий, близости лесных массивов, водных пространств.
- Не используйте аппарат во влажных помещениях или ванных комнатах.
- Держите аппарат вдали от огня, прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Не используйте этот аппарат при утечке газа.
- Протирайте аппарат влажной антистатической тканью.
- Не используйте жидких моющих средств и спреев.



RU - 22

